

DGS 1500-28 — как изменить время

L2 Functions --> SNTP

Настраиваем время и Часовой пояс:

Time Settings

Clock Source	SNTP
SNTP First Server	62.149.2.62
SNTP Second Server	62.149.2.126

Apply

TimeZone Settings

Time Zone Offset: GMT +/-HH:MM +02:00

Apply