

Подключить SATA диск на горячую

При **подключении** сперва **SATA шлейф**, потом питание.

При **отключении** — сперва **питание**, потом SATA шлейф.