Подключить SATA диск на горячую

При подключении сперва SATA шлейф, потом питание.

При отключении – сперва питание, потом SATA шлейф.