

Батарея в ноутбуке – “подключена, незаряжается”

Мне помог первый способ после замены батареи на HP ProBook 4450s.

Даже на новых нетбуках и ноутбуках Dell, MSI, Toshiba, Samsung, Asus, Aser, HP, Lenovo и т. д. чаще с операционной системой Windows 7 и Windows 8 бывает проблема с индикацией заряда батареи. Проблема эта чаще всего решается очень быстро, без стороннего вмешательства, будь то сервисный центр или местный кулибин с паяльником. Обычно появляется сообщение в трее, на иконке заряда аккумулятора «подключена не заряжается» «available, not charging» и какой-либо % доступно заряда.

Решается следующим образом:

Способ 1.

- Пуск -> выключение
- Отсоединение шнура питания ноутбука
- Аккуратно извлеките аккумулятор
- Нажмите кнопку питания и подержите нажатой секунд двадцать (эта процедура без батареи в нетбуке/ноутбуке)
- Уберите палец с кнопки питания ☐
- Вставьте батарею обратно
- Включите ноутбук
- После загрузки операционной системы смотрите на иконку заряда аккумулятора, если заряд небольшой, то подключите шнур питания.

Способ 2.

- Отключить БП
- Выключить ноут
- Вытащить батарею
- Подключить БП

- Включить ноут
- Зайти в Диспетчер устройств, раздел Батареи и удалить оттуда «Батарея с ACPI-совместимым управлением (Microsoft)». Если там несколько таких (хотя обычно одна), то удалить все.
- Выключить ноут
- Отключить БП
- Вставить батарею
- Подключить БП
- Включить ноут

Способ 3.

Нормальной зарядке батареи мешает утилита управления питанием от производителя ноутбуков. В частности Lenovo G 570 только вчера из магазина, обращаю внимание, что 50% и т.д. не заряжается. Среди предустановленного софта есть менеджер, который рулит режимами батареи.

Основных режима два: 1 – «Оптимальное время работы от батареи» и 2 – «Лучший срок службы аккумулятора».

Режим № 2 батарееке заряжаться не дает, переключаем на первый, и сразу иконка зашевелилась, – пошел заряд. В XP таких менеджеров еще не писали наверное. А если и писали, то давали отдельно на дисках. Это даже не конфликт, а недоразумение...

Надеюсь проблема решена. И не забывайте при полном заряде батареи, хоть иногда, вынимать шнур питания, так аккумулятор дольше прослужит.

В случае если проблема осталась, скачайте обновление Bios на сайте производителя.

[Источник](#)