

Cisco Catalyst 2950 – назначить IP

Подключаемся к консольному порту

```
Switch> en
Switch# conf t
Switch(config)# int vlan 1
Switch(config-if)# ip add 10.10.5.13 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shut
Switch(config-if)# end
Switch# copy running-config startup-config
```