

Linux SATA mode

В каком режиме работает HDD:

```
$ sudo smartctl -a /dev/sdc | grep SATA
```

или

```
# smartctl -a /dev/sda | grep "^SATA"
```

Режимы SATA:

SATA I (v1.0) (до 1,5 Гбит/с)

SATA II (v2.0) (до 3 Гбит/с)

SATA III (v3.0) (до 6 Гбит/с)